

Shake Off Your Shoes

Choreographer Antun Orisak
Description Count 32 Wall 4 Level Beginner
Music Line Dance Party The Woolpackers Country
Intro 16 Counts Restart 1 Tag 0



Sec.1 Rock fwd, triple step back, back rock, triple step fwd

1,2 RF Schritt vor, Gewicht zurück auf LF
3&4 RF Schritt zurück, L-Ferse schließt an RF-Spitze, RF Schritt zurück
5,6 LF Schritt zurück, Gewicht vor auf RF
7&8 LF Schritt vor, RF-Spitze schließt an L-Ferse, LF Schritt vor

Option Lock Triple Step

Sec.2 Step turn ½ l 2x, brush, side stomp r - l

1,2 RF Schritt vor, ½ L-Drehung
3,4 RF Schritt vor, ½ L-Drehung
5,6 RF-Ballen schleift über den Boden, RF stampft nach re
7,8 LF-Ballen schleift über den Boden, LF stampft nach li

Restart Nach 16 Counts 3. Wand auf 3 Uhr

Ending Nach 16 Counts 11. Wand auf 3 Uhr

Sec.3 Heel grind ¼ turn r, triple in place, heel grind ¼ turn l, triple in place

1,2 R-Ferse vorsetzen, ¼ R-Drehung auf der R-Ferse
3&4 RF Schritt am Platz, LF schließt neben RF, RF Schritt am Platz
5,6 L-Ferse vorsetzen, ¼ L-Drehung auf der L-Ferse
7&8 LF Schritt am Platz, RF schließt neben LF, LF Schritt am Platz

Sec.4 Slow Jazz box

1,2 RF kreuzt vor LF, Pause
3,4 LF Schritt zurück, Pause
5,6 ¼ R-Drehung - RF Schritt nach re, Pause
7,8 LF Schritt vor, Pause

Option Jazz box with toe struts

Ending Nach 16 Counts 11. Wand auf 3 Uhr

Sec.4 Rock fwd, back, ¼ l, stomp

1,2 RF Schritt vor, Gewicht zurück auf LF
3&4 RF Schritt zurück, ¼ L-Drehung, LF stampft vor

Start Again and Smile